

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⓇ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- ⒻⒻ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Poligono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⓁ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Sliedrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- ⒻⒶ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- ⒻⒶ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⒶ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒼⒶ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⒶ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- ⒻⒶ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⒻⒶ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- ⒻⒶ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- ⒻⒶ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



BRUGSANVISNING

Frostvæskemåler

„OPEL 3000“ kan anvendes til alle ethandiol-(æthylen-glykol)-frostbeskyttelsesvæsker. Den korrigerer selvstændigt temperaturen og viser derfor rigtigt ved en hvilken som helst kølevandstemperatur.

1. Sæt slangen på drejeventilens stuts. Ventilen skal være åbnet, således at symbolet ϕ er synligt forfra.
2. Hold apparatet lodret og tryk sugebolderen helt sammen. Sug først langsomt indtil kammeret er ca fyldt 1/3 sug derefter hurtigt ved helt at slippe bolden. Hurtig sugning i starten kan give luftbobler.
3. Når kammeret er fyldt, løber væsken gennem en indre kanal over i sugebolderens lavere del. Når opsugningen er fuldstændigt slut, d. v. s. når kammeret er fuldstændigt fyldt og bolden er udstrakt igen, lukkes ventilen gennem en halv drejning, således at symbolet $\ominus$ ses forfra.
4. Ved at banke let på kammeret fjernes eventuelle luftbobler på flydeskalaen. De vil kunne påvirke målingens nøjagtighed.
5. Ved aflæsningen må apparatet holdes lodret, kammeret må være fuldstændigt fyldt og flydeskalaen må kunne flyde frit.
6. Skalaen flyder desto højere, jo mere antifrostmiddel væsken indeholder. Flydeviseren vil på skalaen angive frostbeskyttelsen i minusgrader Celsius. (Flydeviseren holdes altid i vandret linje gennem modvægt.) Indtil denne temperatur er kølevæsken beskyttet mod frost.
7. For tømning åbnes ventilen, og sugebolderen trykkes kraftigt sammen flere gange. Skyl af og til apparatet ved at opsuge varmt vand.