

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⒻ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- ⒻⒻ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S. A,
Polígono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- ⒫ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⒻ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Slidrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- ⒻⒶ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- ⒻⒶ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⒶ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒻⒶ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒻⒶ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- ⒻⒶ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⒻⒶ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- ⒻⒶ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- ⒻⒶ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



MODE DE EMPLEO

Comprobador de anticongelante

„OPEL 3000“ es apto para todos los anticongelantes de etanodiol (glicol de etileno). Dispone de una corrección automática de la temperatura, es decir, su indicación es correcta a todas las temperaturas del agua de refrigeración.

1. Inserte la manguera en el racor de la válvula rotatoria. La válvula debe estar abierta, de modo que el símbolo ϕ se vea desde el lado delantero.
2. Mantenga el aparato en posición vertical y apriete por completo la bola de aspiración. Aspire primero lentamente hasta que la cámara esté llena a aprox. 1/3; a continuación, aspire rápidamente soltando la bola. En caso de aspirar demasiado rápidamente, se pueden producir burbujas de aire.
3. Una vez que el proceso de aspiración esté totalmente terminado, es decir, cuando la cámara esté totalmente llena y la bola se haya vuelto a expandir, cierre la válvula girando media vuelta, de modo que, desde el lado delantero, se pueda ver el símbolo $\ominus$.
4. La presencia de burbujas de aire en la escala flotante puede perjudicar la precisión de la medición. Golpeando ligeramente contra la cámara se pueden eliminar estas burbujas de aire.
5. Para la lectura, el aparato tiene que mantenerse en posición vertical, la cámara debe estar totalmente llena y la escala flotante debe flotar libremente.
6. La escala flota más alta cuanto mayor sea la cantidad de anticongelante contenido en la muestra. El indicador flotante (que se mantiene siempre en posición horizontal gracias a un contrapeso) indica en la escala la protección contra heladas en grados centígrados bajo cero. Hasta temperatura, el agua de refrigeración está protegida contra las heladas.
7. Para vaciar, abra la válvula y apriete varias veces fuertemente la bola. Limpie el aparato de vez en cuando aspirando agua templada.