

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⓇ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- ⒻⒻ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Poligono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⓁ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Sliedrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- ⒺⓈ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓓ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⓃ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒼⓇ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⓈ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- ⒻⓂ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⓅⓁ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- ⒻⓎ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- ⒷⓊⓁ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



KÄYTTÖOHJE

Jäätymissuojamittari

„OPEL 3000“ sopii kaikille etandioli-(etyleeniglykoli) pakkasnesteille. Laitteessa on automaattinen lämpötilansäätötoiminto eli se antaa jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta oikean mittaustuloksen.

1. Työnnä letku pyörivän venttiilin istukkaan. Venttiiliin tulee olla auki siten, että merkki $\oplus$ on näkyvissä edestä katsottuna.
2. Pidä mittauslaitetta pystyasennossa ja purista imupallo kokoon. Ala imeminen ensin hitaasti, kunnes kammio on 1/3 täytetty; päästä sitten imupallo irti, jolloin imeminen tapahtuu nopeasti. Heti tapahtuva nopea imeminen voi tuottaa ilmakuplia.
3. Kun imemistoiminto on kokonaan päätetty eli kammio on aivan täysi ja imupallo on jälleen laajentunut, sulje venttiili kiertämällä sitä puoli kierrosta siten, että merkki $\ominus$ on näkyvissä edestä katsottuna.
4. Ilmakuplat kelluvassa aseteikossa voivat vaikuttaa mittaustuloksen tarkkuuteen. Koputtamalla kevyesti kammiota nämä ilmakuplat voidaan poistaa.
5. Mittaustulosta luettaessa laite on pidettävä pystyasennossa, kammion tulee olla aivan täysi ja kelluvan aseteikon tulee kellua esteettä.
6. Asteikko kelluu sitä korkeammalla mitä enemmän pakkasnestettä näytteessä on. Kelluva osoitin (jonka vastapaino pitää aina vaakatasossa) osoittaa jäätymissuojan asteikossa miinusasteina. Tähän lämpötilaan asti jäähdytysneste on suojattu jäätymiseltä.
7. Laitteen tyhjentämiseksi avaa venttiili ja purista imupallo useamman kerran voimakkaasti. Puhdista laite silloin tällöin imemällä lämmintä vettä.