

S

**Elektrisk utrustning för
släpvagnskoppling**

För Opel Vectra

I. Satsens innehåll

- 1 x Lampfattning
- 3 x Sexkantmutter
- 3 x Fjäderbricka
- 1 x Glödlampa
- 3 x Skruv med kullrigt huvud
- 1 x Blinkgivare
- 1 x Skyddskåpa
- 1 x Insats för insticksdosa
- 1 x Insticksdosa
- 1 x Kabelhärva
- 1 x Hylsa för flatstiftdon
- 1 x Kontaktfjäder
- 1 x Hylsdon för flatstiftkontak
(12-polig)
- 16 x Kabel 1,5 m 1-ådrig
(för 1736286)
- 6 x Kabel 1,0 m 1-ådrig
(för 1736288)
- 1 x Hylsdon för flatstiftskontakt
(för 1736288)
- 1 x Fjäderkontakt
- 1 x Säkringsinsats
(för 1736288)
- 1 x Monteringsanvisning

II. Monteringsförberedelser

Lossa först batteriets jordledning!
Montera ur bakväggsinklädningen
resp. häckinklädningen. Borra på det
ställe som är förberett med körnare
bredvid kabelhärvan för nummer-
lätsbelysningen ett hål med 20 mm i
diameter (Fig.1). Förborra 8 mm och
utvidga med ett centrumborr till
20 mm i diameter. Sätt i gummihyl-
san i borrhålet. OBS: Borrhål-
måste principiellt finslipas och rost-
skyddas! För kabelhärvan med de

fria trådändarna utåt genom borrhålet. Montera ur blinderingen under hastighetsmätaren. Bänd loss blinderingen vid den vänstra ytter-
sidan och stick försiktigt in en skruv-
mejsel underifrån intill rattpelaren,
så att snäppfästena lossas (Fig. 2).
Lossa också det högra snäppfästet,
så att blinderingen kan tas av
(Fig. 3). Montera nu av instrument-
panelens övre täckpanel och hastig-
hetsmätarkåpan och dra av hastig-
hetsmätarens axel. Dra av säkrings-
dosan nedåt och lägg en kabel från
säkringsdosan till instrumentkåpan.
Kompletterande arbeten: Önskas vid
släpvagnen en kontinuerlig plusans-
lutning i stället för dimbakljus, mon-
teras rattpelarens inklädnad ut och
det 42-poliga stiftdonet. (Fig. 4).
Lägg därifrån en kabel längs den
standardutförda kabelhärvan till säk-
ringsdosan.

III. Montering

Stick in kabelhärvan-stiftdonet vid
bilbakväggen mellan den standardut-
förda kabelhärveförbindelsen. (Fig. 5).
För sedan kabelhärvan på utsidan
genom insticksdosans tätnings-
gummi och anslut den enligt föl-
jande:



| Klämma | Kabelfärg | Funktion |
|--------|---------------------|---------------------------------|
| 1/L | svart/vit | vänster blinker |
| 2/54g | röd resp. svart/blå | permanentström resp. dimbakljus |
| 3/31 | brun | jordning |
| 4/R | svart/grön | höger blinker |
| 5/58R | grå/röd | höger parkeringsljus |
| 6/54 | svart/gul | bromsljus |
| 7/58L | grå/svart | vänster parkeringsljus |

Sätt i glödlampan i instrumentkåpans kontrollampsfattning (Fig. 6). Byt ut standardblinkgivaren mot reläet för släpvagnskoppling (Fig. 7). Anslut den till instrumentkåpan förslagda kabeln till blinkerreläet ([A] i Fig. 7) och till kontrollampan (Fig. 6). Extra arbeten vid permanent plus: Anslut den från rattpelaren till säkringsdosan förlagda kabeln till position 2 på det 42-poliga stiftdonet (Fig. 8) och till utgången för säkring

28. Ingången till säkringarna ligger på reläsidan. Återställ sedan kontaktstiftet.

IV. Slutmontering/Kontroll

Montera tillbaka alla avmonterade delar och kläm fast batteriets jordledning. Kontrollera den elektriska anläggningens funktion enligt följande:

Med släpvagn







| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| kontrollampa II (extra) | kontrollampa I (standard) | blinkersystemets status på den inkopplade sidan |
| blinkar | blinkar | blinkar fungerar |
| blinkar inte | blinkar | blinkglödlampa på släpet eller dragfordonet defekt |
| blinkar inte | blinkar inte eller dubbelt så snabbt | en eller flera blinkglödlampor på släpet och/eller dragfordonet defekt |

Utan släp

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| kontrollampa II | kontrollampa I | blinkersystemets status på den inkopplade sidan |
| blinkar inte resp.bara en gång | blinkar | blinkar fungerar |
| blinkar inte | blinkar inte eller dubbelt så fort | en eller flera blinkglödlampor på dragfordonet defekt |

OBS: På några motortyper är eventuellt en ändring på bilens kylsystem nödvändig. Din vänliga Opelförsäljare ger dig gärna information om detta.

part numbers: 90421722 / 90509840



part numbers: 90421722 / 90509840

