

fuel_measure_I



Appendice 1

Attenzione

Sostituendo il misuratore del livello carburante potrebbe verificarsi una fuoriuscita di carburante, e quindi un eventuale incendio.

Prima di rimuovere il misuratore del livello carburante è bene accertarsi che il serbatoio carburante sia già stato vuotato.

Non bisogna mai:

- fidarsi ciecamente di ciò che dice il proprietario del veicolo.
- vuotare il serbatoio rimuovendo il misuratore del livello carburante.

Norme di sicurezza:

Siano rispettate le seguenti norme di sicurezza:

1. Mai vuotare il serbatoio quando il veicolo si trova sopra una fossa.
2. Usare un ponte sollevatore per veicoli esclusivamente in luoghi ben ventilati.
3. Mentre si vuota il serbatoio si raccomanda di esporre gli appropriati segnali di pericolo, come ad es. Svuotamento di serbatoi carburante – vietato fumare e accendere fuochi.
4. Eliminare immediatamente il carburante accidentalmente rovesciato.
5. Non usare lampade munite di cavo elettrico mentre si vuota il serbatoio.
6. Farsi confermare presso la stazione locale dei Vigili del Fuoco o presso l'ufficio responsabile per il traffico di carburante che siete autorizzati a riempire e vuotare serbatoi carburante.
7. L'impianto di alimentazione può essere vuotato solamente mediante un sistema di estrazione carburante affidabile.

Metodo raccomandato:

Per vuotare il serbatoio di veicoli Opel e Vauxhall si consiglia l'uso dell'impianto per estrazione di carburante No. KM 23 51 munito di set adattatori KM 2352.

Informazioni presso:

Kent Moore (UK) Ltd. 86 Wharfedale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, England