

**NOT: 2494**

FR NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS
 GB FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL
 ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL / LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES
 P MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL / AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRATUAIS
 DE MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ / DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLICH
 IT ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE / LE FOTOGRAFIE ED I DISEGNI NON SONO CONTRATTUALI
 NL MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL

POSE D'UN ALLUME-CIGARE

REFERENCES ALLUME-CIGARES	
8227.54	C2 (--> 10919) / C3 (1) / C3 (2 --> 10919) / C3 PLURIEL (--> 10919) C3 PICASSO / BERLINGO / PARTNER(M59) / 1007 / 206 206 + 307 / 308(--> 11465) 406R 3008 (T84) / 5008 (T87) / 607 / 607R / C3 AIRCROSS (A88)
8227.64	207 (A7) / C5 (X7) / 508 (W2)
8227.A2	C2 (-->10920) / C3 (2 -->10920)
8227.96 bague noire sans éclairage	C3 PLURIEL (A58) (-->10920) / C4 PICASSO (B58 et B78) / 208 (A9) / 2008 (A94) / C3 (A51) C3 (B618) / DS3 (A55) / BERLINGO (B9) / PARTNER (B9) C4 (B5) / 301 (M3) / C-Elysée (M4) / Jumpy / DISPATCH / EXPERT / SPACE TOURER / TRAVELLER (K0) / BERLINGO / RIFTER (K9) / 508 (R83/R82) / VIVARO / ZAFIRA-LIFE (K0)
8227.E2 bague éclairante couleur orange	308 (T7) (-->11466) / C4 (B71) / DS4 (B75) / 208 (A9) / 408
8227.C7 + 8227.F3 + 8227.C6	BIPPER / NEMO (MCV) --> 11 829)
8227.70 + 8227.F3 + 8227.C6	BIPPER / NEMO (MCV) (--> 11 830) 107 (BO)
16 079 643 80	J3 J4 (REF PR : problème d'utilisation)
16 089 781 80	4008 / C4 AIRCRISS (J3 J4)
96 670 431 XT	DS5 (B81)
8227.91	807 (V) / C8 (V) / EXPERT III (G9) / JUMPY III
9425.E9	ION / C-ZERO (S3 S4)
39021506	COMBO-E (P1VO), ASTRA-K (D2xO), INSIGNIA-B (E2xO)
8227.A8 + 8227.F3 + 8227.A0	BOXER III (X2 50) / JUMPER III (X2 50) (--> 12637)

Remplacer la prise 12 V par une prise allume cigare.



Extraire la prise 12V de son orifice à l'aide d'un tournevis en prenant soin de ne pas endommager la console centrale.

Débrancher le connecteur de la prise.



Désolidariser le support allume-cigare (1) de l'embase allume-cigare (2).

Rebrancher le connecteur sur l'allume-cigare.

NOTA : Pour les faisceaux électriques 3 fils, relier la borne lumière à l'alimentation allume –cigare.



Insérer en premier dans la console le support allume-cigare puis insérer l'embase.



Puis insérer l'embase dans le support allume – cigare
Vérifier le bon clippage de l'ensemble.