



Основна носеща част

Важно:

- Да се прочете преди първоначална употреба.
- Монтажът да се изпълни само по настоящото упътване.
- Да се държи винаги 6 МПС.

Указания:

Да не се превишава допустимото максимално натоварване на покрива, при багажници отзад на автомобила допустимото натоварване на опората, респ. товароносимостта. (Данните за допустимото максимално натоварване на покрива се съдържат в упътването за експлоатация на автомобила). (Данните за допустимото максимално натоварване на опората, респ. Товароносимостта виж от фабричната табелка). Натоварването на покрива представлява сумата от теглото на основния багажник, теглото на надстройката и теглото на багажа. Натоварването на опората, респ. Товароносимостта отзад на автомобила представлява сумата от собственото тегло на багажника и теглото на багажа. След изминаване на кратък участък и на редовни разстояния по пътя да се проверява стабилността на закрепването на багажника и товара.

Чувствителност на страничен вятър, на завои и при спиране

При транспорт на багаж (товар върху покрива или отзад на автомобила) ходовите качества на автомобила се променят. За осигуряване на безопасността се препоръчва, скоростта в такива случаи да не надвишава 120 км/час, редп. да се спазват съответните национални ограничения на скоростта.

Тегло на багажника:

5,0 кг



Указание:

За осигуряване на безопасността на останалите участници в пътното движение, както и за икономия на гориво, багажникът да се демонтира, когато не се ползва.





part numbers: 09163086 / 93179230

A


9163086
93179230











1



2








part numbers: 09163086 / 93179230

11



12

