

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⓇ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- ⒻⒻ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Poligono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⓁ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Sliedrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- ⒻⒶ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓓ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⓃ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒼⓇ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⓈ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- ⒻⒽ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⒻⓁ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- Ⓕ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- Ⓑ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



NÁVOD K OBSLUZE

Zkoušečka na ochranné prostředky proti zamrznutí

“OPEL 3000” je vhodný na všechny ethandiolové (ethylen-glykolové) prostředky proti zamrznutí. Má samostatnou korekci teploty, to znamená, že ukazuje správné hodnoty za všech teplot chladicí vody.

1. Nasadíte hadici na hrdlo otočného ventilu. Ventil musí být otevřený, tak aby zepředu bylo vidět symbol Φ .
2. Přístroj podržte svisle a zcela stlačte sací kouli. Zpočátku nasávejte pomalu, dokud komora není naplněna asi do třetiny, potom pusťte kouli a tímto nasávejte rychle. V případě okamžitého rychlého nasávání mohou vzniknout vzduchové bubliny.
3. Po ukončení nasávání, to znamená, jakmile komora je celá naplněná a koule se zase roztáhla, zavřete ventil polovičním otáčením, tak že zepředu bude vidět symbol $\ominus$.
4. Vzduchové bubliny na stupnici mohou ovlivnit přesnost měření. Tyto bubliny možno odstranit lehkým klepáním proti komoře.
5. Na odečtení přístroj nutno držet svisle, komora musí být úplně plná a stupnice se musí volně vznášet.
6. Stupnice se vznáší tím výš čím více prostředku proti zamrznutí je obsaženo ve vzorku. Plovoucí ukazatel (který je vyvažovacím závažím vždycky držen vodorovně) ukazuje prostředek proti zamrznutí na Celsiově stupnici ve stupních pod nulou. Do této teploty je chladicí voda chráněna proti zamrznutí.
7. K vyprazdňování otevřete ventil a několikrát silně stlačte kouli. Občas přístroj očistě nasáváním teplé vody.