

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⓇ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- ⒻⒻ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Poligono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⓁ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Sliedrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- ⒻⒶ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓓ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⓃ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒼⓇ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⓈ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- ⒻⒽ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⒻⓁ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- Ⓕ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- Ⓑ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



BRUKSANVISNING

Kjølevæskemåler

«OPEL 3000» kan brukes til alle etylenglykol kjølevæsker. Den korrigerer selv temperaturen og viser hvor mange minusgrader kjølevæsken tåler.

1. Slangen monteres til dreieventilens nippel. Ventilen må være åpen slik at symbolet ϕ er synlig forfra.
2. Hold kjølevæskemåleren loddrett og trykk pumpeballen helt sammen. Først langsom til ca. 1/3 av kammeret er fylt. Deretter slippes pumpeballen. Dette for å unngå luftbobler i innsugningsfasen.
3. Når kammeret er fylt, renner væsken gjennom en kanal til pumpeballens nedre del. Når innsugningsprosessen er avsluttet, dvs. at kammeret er helt fylt, og pumpeballen har fått sin normale form igjen skal ventilen lukkes ved å dreie kjølevæskemåleren halvt til siden slik at symbolet $\ominus$ er synlig forfra.
4. Bank lett med fingerknoken på kammeret, som på en dør. Eventuelle luftbobler vil da forsvinne.
5. Ved avlesing skal kjølevæskemåleren igjen holdes lodrett. Kammeret skal være helt fylt og skalaen skal flyte fritt.
6. Skalaen vil flyte høyere, desto mer frostvæske prøven inneholder. Måleviseren (som alltid holdes i vannret stilling ved motvekt) angir hvor mange minusgrader kjølevæsken tåler.
7. For å tømme kjølevæskemåleren åpnes ventilen og prøvewæsken pumpes ut ved å trykke flere ganger på pumpeballen. Deretter renses måleren med varmt vann etter nevnte prosedyre.