

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⓇ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- ⒻⒻ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Polígono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⓁ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Sliedrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- ⒻⒶ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓓ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⓃ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒼⓇ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⓈ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- ⒻⒽ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⒻⓁ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- Ⓕ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- Ⓑ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



GEBRUIKSAANWIJZING

Antivriesmeter

De „OPEL 3000” is voor alle ethandiol (ethyleenglycol) antivriesmiddelen geschikt. Hij beschikt over een automatische temperatuurcorrectie, dat wil zeggen hij wijst bij iedere temperatuur van het koelwater nauwkeurig aan.

1. De slang op de pijp van het draaiventiel plaatsen. Het ventiel moet open staan, zodat het symbool ϕ van voren zichtbaar is.
2. Het instrument vertikaal houden en de zuigbal geheel samendrukken. In het begin langzaam aanzuigen tot de kamer tot 1/3 is gevuld. Vervolgens – door de bal los te laten – vlug aanzuigen. Indien meteen snel wordt gezogen kunnen luchtballen ontstaan.
3. Na 't vullen van de kamer loopt de vloeistof door een inwendig kanaal naar het onderste gedeelte van de zuigbal over. Wanneer het zuigproces geheel is beëindigd, d.w.z. wanneer de kamer geheel is gevuld en de bal zich weer heeft uitgezet, het ventiel door een halve omdraaiing sluiten, zodat het symbool $\ominus$ van voren zichtbaar is.
4. Met de knokkels tegen de kamer kloppen, zoals men tegen een deur klopt. Indien zich luchtballen op de zwevende schaal hebben vastgezet, dan worden zij op deze manier verwijderd. Zij zouden de nauwkeurigheid van de meting kunnen benadelen.
5. Bij 't aflezen moet het instrument loodrecht worden gehouden, de kamer moet volledig zijn gevuld en de schaal moet vrij zweven.
6. Hoe meer antivries er in het monster aanwezig is, des te hoger zweeft de schaal. De zwevende wijzer (die door een tegenwicht steeds horizontaal wordt gehouden) wijst op de schaal de bescherming tegen bevriezen in min graden Celsius aan. Tot deze temperatuur is het koelwater tegen bevriezen beschermd.
7. Om het instrument leeg te maken, ventiel openen en zuigbal herhaaldelijk flink samendrukken. Het instrument nu en dan door aanzuigen van warm water reinigen.