



Priedas 1

Dėmesio

Keičiant degalų matavimo prietaisą iškyla degalų ištekėjimo pavojus, dėl ko gali kilti gaisras. Prieš pašalinant degalų matavimo prietaisą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad degalų bakas prieš tai būtų ištuštintas.

Jokiu būdu:

- nepasikliaukite automobilio valdytojo pažadais.
- ištuštinkite baką pašalindami degalų matavimo prietaisą.

Saugumo priemonės:

Būtinai laikykitės šių saugumo priemonių:

1. Niekados neištutinkite bako, kai automobilis stovi ant apžiūros duobės.
2. Visada naudokite automobilio pakėlimo platformą gerai vėdinamose patalpose.
3. Ištutinat baką reikia pastatyti atitinkamus įspėjamuosius ženklus, pvz., Degalų bako ištuštinimas – draudžiama rūkyti ir naudotis atvira ugnimi.
4. Prapylus degalus, juos reikia tučtuojau pašalinti.
5. Ištuštinant degalų baką negalima naudotis mobiliomis lempomis su ilginamuoju laidu.
6. Gaukite seniūnijos gaisrinėje ir kompetentingoje degalų eksploatavimo įstaigoje patvirtinimą kad Jums leidžiama užpildyti ir ištuštinti degalų bakus.
7. Degalų įrangos ištuštinimui galima naudoti tik saugią degalų grąžinimo sistemą.

Rekomenduojamas metodas:

Firmų Vauxhall ir Opel transporto priemonių degalų bakų ištuštinimui rekomenduojame naudoti degalų grąžinimo įrangą užsakymo numeris KM 2351 su adapterio komplektu KM 2352.