



Dikkat:

Akaryakıt ölçme aleti değiştirilirken, dışarıya akaryakıt akabilir ve bu yangın tehlikesine neden olabilir. Bu nedenle akaryakıt ölçme aleti çıkarılmadan önce yakıt deposunun boşaltılması gerekmektedir.

Kesinlikle

- araba sahibinin söylediğine güvenmeyin
- yakıt ölçme aletini çıkarmak suretiyle depoyu boşaltın.

Güvenlik tedbirleri:

Aşağıdaki güvenlik tedbirlerine dikkat edilmelidir:

1. Araç bir çukurun üzerinde duruyorsa kesinlikle depoyu boşaltmayın.
2. İyi havalandırmalı bir yerde araç kaldırma tertibatı kullanarak aracı havaya kaldırın.
3. Aracın deposunu boşaltırken etraftaki kişileri ikaz etmek üzere uygun levha konulmalıdır (örneğin: Dikkat yakıt deposu boşaltılıyor – Sigara içmek ve ates yakmak yasaktır gibi).
4. Herhangi bir yere akaryakıt dökülmesi halinde bunun derhal tesirsiz hale getirilmesi gerekmektedir.
5. Depoyu boşaltırken kablolu lamba kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
6. Ayrıca bağlı bulunduğunuz yerin itfaiyesine ve akaryakıtla çalışma müsaadesi veren daireye başvuru olarak, yakıt deposu doldurma ve boşaltma müsaadesi almanız gerekmektedir.
7. Yakıt tertibatını boşaltırken kesinlikle emin bir yakıt çıkarma sistemi kullanılmalıdır.

Tavsiye olunan yöntem:

Vauxhall ve Opel araçlarının yakıt depolarının boşaltılması için öngörülen KM 2351 no.lu yakıt çıkarma tertibatı ve KM 2352 no.lu adaptör takımının kullanılması önerilir.

Bilgi için başvurulacak adres:

Kent Moore (UK) Ltd. 86 Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DD, İngiltere