

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- ⒸⒽ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⒿ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- Ⓕ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Polígono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⒻ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Slidrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- Ⓕ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓓ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⒹ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒹⒺ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⒻ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- Ⓕ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- ⒻⒻ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- ⒻⒻ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- ⒻⒻ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δοκιμαστήρι αντιπηκτικό υγρό

Το "OPEL 3000" είναι κατάλληλο για όλα τα αντιπηκτικά Ετηνδιολ (αιθυλενογλυκόλης). Διαθέτει αυτόνομη διόρθωση θερμοκρασίας, δηλαδή κάνει την σωστή διαπίστωση σε όλες τις θερμοκρασίες του ψυκτικού νερού.

1. Ο σωλήν εφαρμόζεται στο στόμιο της στροφικής βαλβίδας. Η βαλβίδα πρέπει να είναι ανοιχτή, ώστε το σύμβολο Φ να διακρίνεται από μπροστά.
2. Κάθετο κράτημα της συσκευής και ολοκή συμπίεση του πουάρ αναρρόφησης. Αρχικά σιγανή αναρρόφηση, μέχρι να γεμίσει ο θάλαμος κατά 1/3, κατόπιν γρήγορη αναρρόφηση με απελευθέρωση του πουάρ. Η παραχρήμα γρήγορη αναρρόφηση μπορεί να δημιουργήσει φουσαλίδες.
3. Όταν λήξει εντελώς η διαδικασία αναρρόφησης, δηλαδή όταν ο θάλαμος είναι τελειως γεμάτος και το πουάρ πάλι τεντωμένο, κλείνεται η βαλβίδα με μισή στροφή, ώστε το σύμβολο $\ominus$ να φαίνεται από μπροστά.
4. Οι φουσαλίδες στην αιωρούμενη κλίμακα μπορούν να αλλοιώσουν την ακρίβεια της μέτρησης. Κτυπώντας ελαφρά τον θάλαμο εξαφανίζονται αυτές οι φουσαλίδες.
5. Κατά την μέτρηση η συσκευή κρατιέται κάθετα, ο θάλαμος πρέπει να είναι εντελώς γεμάτος και η αιωρούμενη κλίμακα να αιωρείται ελεύθερη.
6. Η κλίμακα αιωρείται τόσο πιο ψηλά όσο περισσότερο αντιπηκτικό περιέχει το δείγμα. Ο αιωρούμενος δείκτης (που κρατιέται παντα οριζόντια με ένα αντίβαρο) παρουσιάζει στην κλίμακα το αντιπηκτικό σε μείον βαθμούς Κελσίου. Μέχρι αυτήν την θερμοκρασία προστατεύεται το ψυκτικό νερό κατά του πάγου.
7. Για την εκκένωση ανοίγεται η βαλβίδα και πιέζεται το πουάρ πολλές φορές δυνατά. Την συσκευή καθαρίζουμε κατά διαστήματα αναρροφώντας ζεστό νερό.