

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59,
A-1220 Wien
- Ⓒⓗ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,
CH-2501 Biel-Bienne
- ⒾⓇ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford,
IRL-Dublin 18
- Ⓕ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais,
F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40,
I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S.A.,
Polígono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos,
S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernão de Magalhães,
Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500,
B-2030 Antwerpen
- ⓃⓁ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100,
NL-3360 BC, Sliedrecht
- ⒹⓀ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- Ⓕ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓓ Opel Norge AS, P.O. Box 133,
N-2020 Skedsmokorset
- ⒻⓃ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- ⒼⓇ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center,
GR-151-25 Amaroussion, Attica
- ⒸⓈ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- Ⓕ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15,
H-1027 Budapest
- Ⓟ General Motors Poland, Domaniewska 41,
PL-02-672 Warszawa
- Ⓕ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- Ⓑ⒠ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



BRUKSANVISNING

Glykolprovare

»OPEL 3000« är lämplig för alla etandiol-(etylenglykol) frostskyddsmedel. Den har automatisk temperaturkorrektion. Den ger utslag vid alla temperaturer hos kylvattnet med lika stor noggrannhet.

1. Slangen sättes på vridventilens muff. Ventilen måste vara öppen så att symbolen ϕ är synlig framifrån.
2. Instrumentet hålles lodrätt och insugningsbollen tryckes ihop helt och hållet. Insugningen sker först långsamt tills kammaren är fylld till ca 1/3, sedan sker insugningen snabbt genom att trycket på bollen upphör. Om insugningen sker genast och snabbt kan luftblåsor uppstå.
3. Efter kammarens påfyllning flyter vätskan genom en inre kanal över i insugningsbollens nedre del. När insugningsprocessen är helt avslutad, dvs. när kammaren är helt fylld och bollen fått sin fulla expansion igen, skall ventilen slutas genom en halv vridning, så att symbolen $\ominus$ är synlig framifrån.
4. Med knogen knackas mot kammaren på samma sätt som man knackar mot en dörr. Om luftblåsor uppstått på skalan, så avlägsnas de på detta sätt. De skulle annars kunna påverka mätningens noggrannhet.
5. Vid avläsningen skall instrumentet hållas lodrätt, kammaren skall vara fullständigt påfylld och svävskalet skall kunna sväva fritt.
6. Skalan svävar desto högre, ju mer frostskyddsmedel som finns i provet. Svävisaren (som genom motvikt alltid hålles i vågrätt läge) anger på skalan frostskyddet i minusgrad Celsius. Intill denna temperatur är kylvattnet skyddat mot frost.
7. Vid utfömning öppnas ventilen och insugningsbollen tryckes kraftigt flere gånger. Instrumentet rengöres då och då genom insugning av varmt vatten.