



Tilhengerkopling (Elektr. utstyr)

Astra Kupé

Leveringsomfang

- 1 Blinklys-relé
- 1 Varsellampe med fatning
- 1 Kabelsett

Ekstra monteringsdeler

- 1 7-pols stikkontakt (gammel norm) eller:
- 1 13-pols stikkontakt (ny norm)
system Jäger eller:
- 1 13-pols stikkontakt (ny norm)
system Multicon og:
- 1 sett mekan. monteringsdeler

Verktøy

- Bor
- Bormaskin
- Rustbeskyttende maling
- Buet fil
- Trebør
- Skrutrekker (stjerne- og slisse-)
- Skrunøkkel
- Vannpumpetang

Elektriske kjennetegn på utstyret

Denne veilederingen gjelder for kjøretøy uten MID (Multi info Display) hvor instrumentkabelsett mangler (gjenkjennes på at kontakt C2 på blinklys-sokkelen mangler, fig. 1) og/eller karosserikabelsett mangler (gjenkjennes på at 9-pol multi-stikkontakten mangler på venstre baklykt, fig. 2).

Monteringsforberedning

Prinsipielt gjelder for alle arbeid med det elektr. nettet at begge batteripolene avklemmes!

Støtfangeren demonteres

Belysningen for nummerskiltet tas av og

stikkontakten trekkes ut.

Bakveggforkledningen bygges ut.

Festeskruene skrus ut og støtfangeren tas av.

Arbeid på bagasjeromsbakveggen

I bagasjerommets bakvegg bores et 8mm-hull; til dette benyttes kjørerpunktet.

Borehullet forstørres til 18 - 20 mm.

Hullranden files glatt og behandles med rustbeskyttende maling. Borespon fjernes omhyggelig (fig. 3).

Kabelsettet føres fra innsiden gjennom borehullet og ut (fig. 4). Sett inn tetningsrørstykke i borehullet (fig. 5). Før det ytterste stykket av kabelsettet gjennom stikkontaktens rørstykke (fig. 6).

Kabelsettet tilkoples

Kabelsettet tilkoples stikkontakten, pass på riktig kontaktforbindelse ifølge tilkoplingsbildet og fargesymbolene (fig. 7 til 10). På 7-pols stikkontakten blir den ubenyttete røde plusskabelen bundet sammen med resten av kabelsettet.

Stikkontakt monteres.

Kabelsettet legges til begge baklyktene; den todelte kabelen til høyre og den firedelte kabelen til venstre baklykt.

Kabelsettet bindes til karosseriet eller til standardkablene for å unngå slålyder.

Baklyktens tilkoplingsstikker trekkes ut og tilsluttes igjen etter at kabel-adapteren er stukket imellom.

Den brune massekabelen sluttet til masseskruen som er forhånden.

Bare ved 13-pols stikkontakter:

Skjøtekabelen sluttet til den røde permanente plusskabelen med en stikker-forbinder og denne legges til sikringsboksen.



Omrustning av sikringsboksen

Lokket på sikringsboksen åpnes (fig. 11). Det innebyggde blinklys-reléet byttes ut med det nye reléet (fig. 12).

Bare på 13-pols stikkontakter:

Permanent plussledningen tilsluttes

Kabelendestykket på den permanente pluss-skjøteleddningen tilsluttes den innebyggde sikringsholderen. Utgang sikring 8 låses opp. Kabelen trekkes ut, kontakten kuttes, kabelende-stykket isoleres og bindes fast. Den innebyggde sikringsholderen forbindes via kort kabelstykke med utgang sikring 8. 20 A-sikringen settes inn.

Blinklys-varsellampe settes inn

Skru ut de 3 skruene som sitter på undersiden av styrestangpolsteret (fig. 22). Ved siden av styrestangen fjernes to stoppere og 2 skruer skrus ut (fig. 23). Todelt styrestangpolster trekkes opp- og nedover (fig. 24).

Blinklys- og viskerstangen løsnes og trekkes opp og las henge ned.

Øverste del av gulvforkledningen brettes ned (fig. 25); til dette åpnes 2 bajonettlåser. Fra gulvforkledningen ved føttene griper man bak speedometerhuset. Løsne sperren og trekk speedometeret ut (fig. 26).

3 skruer skrus ut (fig. 27) og speedometerhuset bøyes fremover (fig. 28). Multistikkaren på baksiden av speedometerhuset løsnes og trekkes ut (fig. 29). Speedometerhuset tas ut.

Blinklys-varsellampen stikkes inn i fatningen (fig. 30), som så settes inn i speedometerhuset og skrus fast med 1/4 omdreining (fig. 31). Pass på riktig posisjon!

Skjøtekablene fra 12-pols multistikkaren legges til sikringsboksen. Kabelen

utstyres med kontaktlunge på øverste endestykke og settes inn i posisjon 6 på 12-pols multistikkaren. Kabelen utstyres med en flatstikker på nederste endestykke og settes inn i posisjon C2 på reléoskkelen (fig. 32).

Avsluttende arbeid

Alle demonterte deler settes sammen igjen i omvendt rekkefølge. Batteriet klemmes til igjen.







Kontrollering av anlegget







Kontrolleringen skal gjøres med tilkoplet tilhenger. Som erstattning kan varsellamper med tilsvarende ytelse benyttes. Jamfør tilkoplingsbildene (fig. 33, 34, 35).







Ekstra blinklyskontroll på speedometeret viser tilhengerblinklyssets funksjon.

Hvis tilhenger- eller kjøretøyets blinklys ved kontrollen er for rask eller overhodet ikke fungerer, foreligger en defekt. Grunnen kan være en eller flere ødelagte lyspærer på tilhengeren eller kjøretøyet. Også en ødelagt kabel og korroderte kontakter kan være mulige grunner for feilen.

part number: 90443215



















19

	D	GB	F	I	E	GR	NL	DK	N	S	SF	P
△ 1/L	Schwarz/weiß	black/white	noir/blanc	nero/bianco	negro/blanco	negro/blanco	nero/branco	zwart/wit	sort/heit	svart/vit	mustavalkinen	preto/branco
△ 2	schwarz/blau	black/blue	noir/bleu	nero/blu	negro/azul	negro/azul	nero/azul	zwartblauw	sortblauw	svartblå	mustavalkinen	preto/azul
△ 3/31	braun	brown	marron	marrón	marrón	marrón	marrón	bruin	bruin	brun	nskba	marrom
△ 4/R	schwarz/grün	black/green	noir/vert	nero/verde	negro/verde	negro/verde	nero/verde	zwart/groen	sort/groen	svart/grön	mustavalkinen	preto/verde
△ 5/55 R	graumet	grey/met	gris/rouge	grigio/mosso	gris/rojo	gris/rojo	gris/roxo	gris/rood	gråmet	gråmet	mustavalkinen	cinzavermelho
△ 6/54	schwarz/gelb	black/yellow	noir/jaune	nero/giallo	negro/amarillo	negro/amarillo	negro/amarelo	zwart/geel	sort/geel	svart/gul	mustavalkinen	preto/amarante
△ 7/58 L	grauschwarz	grey/black	gris/noir	gris/negro	gris/negro	gris/negro	gris/negro	gris/zwart	gråsort	gråsort	mustavalkinen	cinzazetto
△ 9	rot	red	rouge	rosso	rojo	rojo	vermelho	rood	rood	röd	punainen	vermelho
	D	GB	F	I	E	GR	NL	DK	N	S	SF	P
△ 1	Schwarz/weiß	black/white	noir/blanc	nero/blanco	negro/blanco	negro/blanco	nero/branco	zwart/wit	sort/heit	svart/vit	mustavalkinen	preto/branco
△ 2	schwarz/blau	black/blue	noir/bleu	nero/blu	negro/azul	negro/azul	nero/azul	zwartblauw	sortblauw	svartblå	mustavalkinen	preto/azul
△ 3	braun	brown	marron	marrón	marrón	marrón	marrón	bruin	bruin	brun	nskba	marrom
△ 4	schwarz/grün	black/green	noir/vert	nero/verde	negro/verde	negro/verde	negro/verde	zwart/groen	sort/groen	svart/grön	mustavalkinen	preto/verde
△ 5	grün/met	grey/met	gris/rouge	grigio/mosso	gris/rojo	gris/rojo	gris/roxo	gris/rood	gråmet	gråmet	mustavalkinen	cinzavermelho
△ 6	schwarz/gelb	black/yellow	noir/jaune	nero/giallo	negro/amarillo	negro/amarillo	negro/amarelo	zwart/geel	sort/geel	svart/gul	mustavalkinen	preto/amarante
△ 7	grau/schwarz	grey/black	gris/noir	grigio/negro	gris/negro	gris/negro	gris/negro	gris/zwart	gråsort	gråsort	mustavalkinen	cinzapreto
△ 8	(nicht belegt)	(not connected)	(non racordé)	(non usato)	(no conectado)	(el ectepo)	(el ectepo)	(niet bezet)	(nike tilskutet)	(nike tilskutet)	(el milkoplaed)	(vaka)
△ 9	rot	red	rouge	rosso	rojo	rojo	vermelho	rood	rood	röd	coranien	vermelho
△ 10	(nicht belegt)	(not connected)	(non racordé)	(non usato)	(no conectado)	(el ectepo)	(el ectepo)	(niet bezet)	(nike tilskutet)	(nike tilskutet)	(el milkoplaed)	(vaga)
△ 11	(nicht belegt)	(not connected)	(non racordé)	(non usato)	(no conectado)	(el ectepo)	(el ectepo)	(niet bezet)	(nike tilskutet)	(nike tilskutet)	(el milkoplaed)	(vaga)
△ 12	(nicht belegt)	(not connected)	(non racordé)	(non usato)	(no conectado)	(el ectepo)	(el ectepo)	(niet bezet)	(nike tilskutet)	(nike tilskutet)	(el milkoplaed)	(vaga)
△ 13	(nicht belegt)	(not connected)	(non racordé)	(non usato)	(no conectado)	(el ectepo)	(el ectepo)	(niet bezet)	(nike tilskutet)	(nike tilskutet)	(el milkoplaed)	(vaga)


part number: 90443215




part number: 90443215





part number: 90443215



33



34



35

