














Käyttöohje

OPEL FIX-lastenistuin

Käytettävissä seuraavissa malleissa

Törmäystyynillä varustettu OPEL FIX-lastenistuin

OPEL FIX-lastenistuin

OPEL FIX-istuintyyny

painoluokka I (9* - 18 kg)

painoluokka II (15 - 25 kg)

painoluokka III (22 - 36 kg)

* Suosittelemme kuitenkin törmäystyynillä varustettua lastenistuinta käytettäväksi vain lapsen painon ollessa yli 11 kg.

Hyväksytty ECE-ohjeistuksen nro 44/03 mukaan (ajoneuvokohtainen ja yleiskäyttöinen).

Asennetaan menosuuntaan päin takaistuimelle tai etumatkustajan istuimelle.

Soveltuu käytettäväksi seuraavissa OPEL-autoissa, joissa on valtuutetun myyjän asentama alkuperäinen OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmä:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Muissa autoissa, joissa ei ole alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää:

Voidaan käyttää vain autoissa, joissa on ECE-säädöksen nro 16 tai muun vastaavan standardin mukaiset 3-piste-turvavyöt (+ automaattinen vyönkela).

Tärkeitä yleisiä turvallisuusohjeita

Tämä lastenturvaistuinjärjestelmä on hyväksytty eurooppalaisen Lastenturvaistuinjärjestelmiä koskevan normin ECE R 44/03 mukaisesti. Tarkastusmerkki ja rekisterinumero sijaitsevat oranssissa etiketissä.

Autoissa, joissa on matkustajan turvatyyny tai matkustajan ja sivuturvatyyny!

Asenna turvaistuinjärjestelmä vain takaistuimen uloimmille paikoille. Turvatyyny voi aiheuttaa onnettomuustilanteessa erittäin suuren vaaran lapselle, jos istuin on sijoitettu autoon väärin.

Päivittäinen käyttö!

Käyttöohjetta on noudatettava tarkoin. Turvaistuinjärjestelmään ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, sillä ne voivat vaikuttaa haitallisesti järjestelmän turvallisuuteen.

Älä jätä lastasi koskaan yksin turvaistuinjärjestelmään!

Pidä pitkillä ajomatkalla taukoja lapsen istumismukavuuden takia ja varo, että lapsi ei poistu huomaamatta autosta ajoradalle. Käytä aina mahdollisuuksien mukaan auton ovien lapsilukkoja.

Istuimen asennus!

Muista ehdottomasti, että kaikki turvaistuinjärjestelmän kiinnitykseen tarkoitetut hihnat on kiristettävä aina tiukasti. Lasta paikalleen pitävät istuinturvavyöt on kiristettävä tiukasti ja on huolehdittava siitä, että ne eivät ole kierteillä. Liian löysät turvavyöt alentavat huomattavasti turvallisuutta ja voivat tunnetusti aiheuttaa lapselle onnettomuustilanteessa vakavia ruumiin vammoja.

Jotta voitaisiin välttää onnettomuustilanteessa sisäelinten vaurioitumiselta, on lantiovyö asetettava aina siten, että se on tiukasti lantion alakohdassa. Jotta lapsi ei voisi itse löysätä vyötä ja vetää lantiovyötä vatsan päälle, on käytettävä istuimessa olevaa vyökiinnitintä 22 kg:aan asti. Törmästyksellä varustetussa OPEL FIX-lastenistuimessa on huolehdittava siitä, että tyyny asettuu mahdollisimman lähelle kehoa eivätkä vyöt pääse löystymään.

Säilytä turvaistuinjärjestelmään kuuluvat lisäosat huolellisesti ja huolehdi siitä, etteivät yksittäiset osat joudu asennuksen aikana kateisiin. Turvaistuinjärjestelmän kovat ja muoviosat on sijoitettava siten, että ne eivät pysty jumittumaan päivittäisessä käytössä auton ovien tai säädettävien istuinten väliin!

Kanssamatkustajien ja matkatavaroiden varmistaminen!

Matkatavarat tai muut esineet, jotka saattavat aiheuttaa onnettomuustilanteessa loukkaantumisia, on varmistettava riittävällä tavalla. Älä aseta mitään esineitä hattuhylylle, sillä ne voivat sinkoutua onnettomuustilanteessa ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos kuljetat turvaistuinta autossa ilman lasta, kiinnitä istuin aina autossa olevilla turvavöillä.

Pidä huoli siitä, että kaikki autossa olevat henkilöt käyttävät aina turvavöitä. Ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat onnettomuustapauksessa aiheuttaa turvaistuimessa olevalle lapselle huomattavan vaaran.

Onnettomuuden jälkeen!

Jos turvaistuinjärjestelmä on kuormittunut onnettomuuden aikana huomattavasti, se on vaihdettava uuteen.

OPEL FIX-lastenistuimeen tehtävät muutokset!

OPEL FIX-lastenistuin voidaan muuntaa OPEL FIX-istuintyynyksi.

Noudata ehdottomasti muutos- ja asennusohjeita.

Jos OPEL FIX-lastenistuin halutaan muuntaa törmästyksellä varustetuksi OPEL FIX-lastenistuimeksi (luokka I), voidaan tyyny tilata erikseen OPEL-kauppiaalta.

Ympäristö

Mitkään materiaalit eivät sisällä CFC:tä (kloorifluorihilivetyä).



Törmästyynyllä varustetun OPEL FIX-lastenistuimen asennusohje alkuperäisellä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmällä

Painoluokka I (9* - 18 kg paino)

* Suosittelemme kuitenkin törmästyynyllä varustettua lastenistuinta käytettäväksi vain lapsen painon ollessa yli 11 kg.

1. vaihe: OPEL FIX-sovittimen kiinnitys (kuvat 1 ja 2)

Asennus takaistuimelle: Aseta korkeustasaajana toimiva kiila takaistuimelle.

Asennus etumatkustajan istuimelle

(ilman matkustajan turvatyynyä tai matkustajan ja sivuturvatyynyjä): Kiilaa ei käytetä korkeuden tasaamiseen.

Ota sovitin esille ja kiinnitä kuvan 2 osoittamalla tavalla vyönlukot vastakappaleisiin.

2. vaihe: Lastenistuimen kiinnitys (kuva 3)

Aseta lastenistuin asennussuuntaan sovittimen eteen. Työnnä istuinta taaksepäin. Kummankin kiinnityslukon on lukittava kuuluvasti (kuva 3). Tarkasta, ovatko lukot varmasti kiinni vetämällä istuinta nykäyksittäin taaksepäin.

Asennus on täten valmis.

Tarkasta lopuksi, että lastenistuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.

Lapsen turvavöiden kiinnitys


1. vaihe: Lapsen asettaminen istuimeen (kuvat 4 ja 5)

Aseta lapsi istuimeen. Ota törmästyyny esille ja vedä hieman esiin vedetty 3-piste-turvavyö tyynyn ohjainraon läpi. Vedä seuraavaksi ristikkäisvyö tyynyn ylitse. Kiinnitä lukon kieleke vyölukkoon kuuluvasti.

2. vaihe: Törmästyynyn ja vyön ohjaimen kiinnitys (kuva 6)

Lantiovyö ja ristikkäisvyö kulkevat vyönohjaimen yläpuolelta. Vedä voimakkaasti ristikkäisvyöstä siten, että tyyny asettuu tiukasti lapsen kehoa vasten. Aseta sitten tiukasti kiristynyt ristikkäisvyö tyynyn ohjainrakkoon (kuva 6). Kummankin vyön on oltava metallipitimen punaisissa sivuttaisraoissa vöiden löystymisen estämiseksi.

Tällä tavoin lapsi istuu turvallisesti istuimessa.



Törmästyynyllä varustetun OPEL FIX-lastenistuimen asennusohje ilman alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää

Painoluokka I (9* - 18 kg paino)

* Suosittelemme kuitenkin törmästyynyllä varustettua lastenistuinta käytettäväksi vain lapsen painon ollessa yli 11 kg.

OPEL FIX-lastenistuin kiinnitetään tässä tapauksessa (lapsen ollessa istuimessa) ainoastaan autossa olevalla 3-piste-turvavyöllä.

Aseta lastenistuin etumatkustajan istuimelle tai takaistuimelle. Työnnä istuinta selkänojaan päin siten, että OPEL FIX-kiila ohjautuu selkänojan ja istuinosan väliseen rako.

Lapsen turvavöiden kiinnitys


1. vaihe: Lapsen asettaminen istuimeen (kuvat 4 ja 5)

Aseta lapsi istuimeen. Ota törmästyyny esille ja vedä hieman esiin vedetty 3-piste-turvavyö tyynyn ohjainraon läpi. Vedä seuraavaksi ristikkäisvyö tyynyn ylitse. Kiinnitä lukon kieleke vyölukkoon kuuluvasti.

2. vaihe: Törmästyynyn ja vyön ohjaimen kiinnitys (kuva 6)

Aseta lantiovyö punaisella nuolella merkittyjen vyönohjainten alle. Ristikkäisvyö kulkee vyönohjaimen yläpuolelta. Vedä voimakkaasti ristikkäisvyöstä siten, että tyyny asettuu tiukasti lapsen kehoa vasten. Aseta sitten tiukasti kiristynyt ristikkäisvyö tyynyn ohjainrako (kuva 6). Kummankin vyön on oltava metallipitimen punaisissa sivuttaisraoissa vöiden löystymisen estämiseksi.

Tällä tavoin lapsi istuu turvallisesti istuimessa.



OPEL FIX-lastenistuimen asennusohje alkuperäisellä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmällä

Painoluokka II (15 - 25 kg: n paino)

1. vaihe: OPEL FIX-sovittimen kiinnitys (kuvat 1 ja 2)

Asennus takaistuimelle: Aseta korkeustasaajana toimiva kiila takaistuimelle.

Asennus etumatkustajan istuimelle

(ilman matkustajan turvavyöä tai matkustajan ja sivuturvavyöjä): Kiilaa ei käytetä korkeuden tasaamiseen.

Ota sovitin esille ja kiinnitä kuvan 2 osoittamalla tavalla vyönlukot vastakappaleisiin.

2. vaihe: Lastenistuimen kiinnitys (kuva 3)

Aseta lastenistuin asennussuuntaan sovittimen eteen. Työnnä istuinta taaksepäin. Kummankin kiinnityslukon on lukittava kuuluvasti (kuva 3). Tarkasta, ovatko lukot varmasti kiinni vetämällä istuinta nykäyksittäin taaksepäin.

Asennus on täten valmis. Tarkasta lopuksi, että lastenistuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.

Lapsen turvavöiden kiinnitys

1. vaihe: Lapsen asettaminen istuimeen

Aseta lapsi istuimeen. Vedä 3-piste-turvavyö esiin ja lukitse lukon kieleke vyönlukkoon kuuluvasti.

2. vaihe: Vyön kiinnitys (kuvat 8 ja 9)

Aseta lantiovyö punaisella nuolella merkittyjen vyönohjainten alle. Ristikkäisvyö kulkee vyönohjaimen yläpuolelta.


Ylävyönohjaimen säätö lapsen olkapään korkeudelle (kuva 11)

Ristikkäisvyön tulee olla säädettyä siten, että se kulkee lapsen olkapään ylitse eikä lapsi pääse onnettomuustilanteessa liukumaan vyön ylitse. Vyö ei saa myöskään painaa lapsen kaulaa.

Vyönohjainta voidaan säätää siten, että painetaan vyönpidikkeen takana sijaitsevaa lukitusnappia ja asetetaan samalla pidike oikealle korkeudelle. Avaa tällöin pitimen kansi ja lukitse se säätötoimenpiteen päätyttyä.

3. vaihe: Vyöjärjestelmän lukitus (kuva 10)

Avaa vyönpidikkeessä oleva punainen kansi. Vedä voimakkaasti ristikkäisvyöstä siten, että lantiovyö kiristyy tiukasti lapsen lantiota vasten. Aseta sitten tiukalle kiristetty ristikkäisvyö vyönpidikkeen ohjaimen ja sulje kansi.



OPEL FIX-lastenistuimen asennusohje ilman alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää

Painoluokka II (15 - 25 kg: n paino)

OPEL FIX-lastenistuin kiinnitetään tässä tapauksessa (lapsen ollessa istuimessa) ainoastaan autossa olevalla 3-piste-turvavyöllä.

Aseta lastenistuin etumatkustajan istuimelle tai takaistuimelle. Työnnä istuinta selkänojaan päin siten, että OPEL FIX-kiila ohjautuu selkänojan ja istuinosan väliseen rakoon.

Lapsen turvavöiden kiinnitys

1. vaihe: Lapsen asettaminen istuimeen

Aseta lapsi istuimeen. Ota 3-piste-turvavyö esille ja lukitse lukon kieleke kuuluvasti vyön lukkoon.

2. vaihe: Vyön kiinnitys (kuvat 8 ja 9)

Aseta lantiovyö punaisella nuolella merkittyjen vyönohjainten alle. Ristikkäisvyö kulkee vyönohjaimen yläpuolelta.

Ylävyönohjaimen säätö lapsen olkapään korkeudelle (kuva 11)

Ristikkäisvyön tulee olla säädettyinä siten, että se kulkee lapsen olkapään ylitse eikä lapsi pääse onnettomuustilanteessa liukumaan vyön ylitse. Vyö ei saa myöskään painaa lapsen kaulaa.

Vyönohjainta voidaan säätää siten, että painetaan vyönpidikkeen takana sijaitsevaa lukitusnappia ja asetetaan samalla pidike oikealle korkeudelle. Avaa tällöin pitimen kansi ja lukitse se säätötoimenpiteen päätyttyä.

3. vaihe: Vyöjärjestelmän lukitus (kuva 10)

Avaa vyönpidikkeessä oleva punainen kansi. Vedä voimakkaasti ristikkäisvyöstä siten, että lantiovyö kiristyy tiukasti lapsen lantiota vasten. Aseta sitten tiukalle kiristetty ristikkäisvyö vyönpidikkeen ohjaimeen ja sulje kansi.



OPEL FIX-lastenistuimen muuttaminen OPEL FIX-istuintyyneksi




Lähtökohtana on menosuuntaan asennettu OPEL FIX-lastenistuin.

1. vaihe: Selkänojan irrotus

- Irrota ruuvimeisselillä molemmat selkänojan alaosassa sijaitsevat ruuvit ja irrota selkänoja (ks. kuvat 7 ja 8).

2. vaihe: OPEL FIX-kiilan säätö

- Irrota ristinupit ja työnnä kiilaa niin pitkälle eteenpäin, että kuvassa 6 näkyvä symboli tulee näkyviin. Kiristä ristinupit takaisin paikoilleen





OPEL FIX-istuintyynyn asennusohje alkuperäisellä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmällä

Painoluokka III (22 - 36 kg: n paino/150 cm)

1. vaihe: OPEL FIX-sovittimen kiinnitys (kuvat 1 ja 2)

Asennus takaistuimelle: Aseta korkeustasaajana toimiva kiila takaistuimelle.

Asennus etumatkustajan istuimelle

(ilman matkustajan turvatyynyä tai matkustajan ja sivuturvatyynyjä): Kiilaa ei käytetä korkeuden tasaamiseen.

Ota sovitin esille ja kiinnitä kuvan 2 osoittamalla tavalla vyönlukot vastakappaleisiin.

2. vaihe: Istuimen kiinnitys (kuva 12)

Aseta istuin asennussuuntaan sovittimen eteen. Työnnä istuinta taaksepäin. Kummankin kiinnityslukon on lukittava kuuluvasti (kuva 12). Tarkasta, ovatko lukot varmasti kiinni vetämällä istuinta nykäyksittäin taaksepäin.

Asennus on täten valmis.

Tarkasta lopuksi, että istuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.

Lapsen turvavöiden kiinnitys

1. vaihe: Lapsen asettaminen istuimeen


Aseta lapsi istuimeen. Vedä 3-piste-turvavyö esiin ja lukitse lukon kieleke vyönlukkoon kuuluvasti.

2. vaihe: Vyön kiinnitys (kuvat 8 ja 9)

Aseta lantiovyö punaisella nuolella merkittyjen vyönohjainten alle. Ristikkäisvyö kulkee vyönohjaimen yläpuolelta.

Vedä voimakkaasti ristikkäisvyöstä siten, että lantiovyö kiristyy tiukasti lapsen lantiota vasten. Ristikkäisvyön tulee olla säädettyä siten, että se kulkee lapsen olkapään ylitse (kuva 13), eikä lapsi pääse onnettomuustilanteessa liukumaan vyön ylitse. Vyö ei saa myöskään painaa lapsen kaulaa. Korjaa tarvittaessa vyön asentoa muuttamalla ylemmän vyönohjaimen korkeussäätöä (kuva 14).

Tarkasta, että lapsi ei aseta ajon aikana ristikkäisvyötä ylävartalonsa taakse.



OPEL FIX-istuintiynyn asennusohje ilman alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää

Painoluokka III

(22 - 36 kg: n paino/150 cm)

OPEL FIX-lastenistuin kiinnitetään tässä tapauksessa (lapsen ollessa istuimessa) ainoastaan autossa olevalla 3-piste-turvavyöllä.

Aseta istuin etumatkustajan istuimelle tai takaistuimelle. Työnnä istuinta selkänojaan päin siten, että OPEL FIX-kiila ohjautuu selkänojan ja istuinosan väliseen rakoon.

Lapsen turvavöiden kiinnitys

1. vaihe: Lapsen asettaminen istuimeen

Aseta lapsi istuimeen. Ota 3-piste-turvavyö esille ja lukitse lukon kieleke kuuluvasti vyön lukkoon.

2. vaihe: Vyön kiinnitys (kuvat 8 ja 9)

Aseta lantiovyö punaisella nuolella merkittyjen vyönohjainten alle. Ristikkäisvyö kulkee vyönohjaimen yläpuolelta.

Vedä voimakkaasti ristikkäisvyöstä siten, että lantiovyö kiristyy tiukasti lapsen lantiota vasten.

Ristikkäisvyön tulee olla säädettyinä siten, että se kulkee lapsen olkapään ylitse (kuva 13), eikä lapsi pääse onnettomuustilanteessa liukumaan vyön ylitse. Vyö ei saa myöskään painaa lapsen kaulaa. Korjaa tarvittaessa vyön asentoa muuttamalla ylemmän vyönohjaimen korkeussäätöä (kuva 14).

Tarkasta, että lapsi ei aseta ajon aikana ristikkäisvyötä ylävartalonsa taakse.

Hoito-ohje

Perusteellinen tahranpoisto:

Pyyhi tahrat aina tahran ulkoreunasta tahran keskiosaan päin välttääksesi reunojen muodostumista!

Tahranpoisto-ohjeita erilaisille tahratyypeille:

Tahratyyppi	Toimenpide
Veri	Käsittely kylmällä suolavedellä (sekoitus: 2 teelusikallista ruokasuolaa 1 litraan vettä), huuhtelee ja taputtelee käsipyyhkeellä; käsittely jäljelle jääneet tahrat miedolla verhousshampoolla. Huuhdo lopuksi pelkällä vedellä.
Voi	Raaputa voi varovasti veitsen tylsällä päällä kankaasta. Taputtelee varovasti näkyviä tähteitä. Poista tähteet vedettömällä liuotainaineella (esim. lakabensiinillä).
Oksennus	Käsittely kylmällä vedellä.
Hedelmä- tai marjatahrat	Käsittely kylmällä hienopesuaineliuoksella ja huuhdo pelkällä vedellä.
Purukumi	Poista purukumi pinnasta tylsällä veitsellä. Jos jäljelle jää tahra, sumuta siihen jäädytysainetta. Tahra voidaan poistaa hankaamalla tai harjaamalla.
Ketsuppi	Irrota veitsen tylsällä päällä. Taputtelee jäämiä ja käsittely tarvittaessa verhousshampoolla.
Kura	Poista mahdollisimman tarkkaan veitsen tylsällä päällä. Anna jäämien kuivua ja imuroi ne. Jos pintaan jää tahra, käsittely shampoolla.
Virvoitusjuomat	Taputtelee nestettä heti imukykyisellä liinalla, luutulla tai sienellä.
Kaakao tai kahvi	Pese haalealla hienopesuaineseoksella ja huuhdo pelkällä vedellä.
Urea, lima, hiki	Poista mahdollisimman tarkkaan tuputtamalla ja poista jäämät verhousshampoolla, huuhdo tarkasti.