

Käyttöohje

OPEL FIX-Reboard

Painoluokka: 0 - I

(paino: kork. 18 kg, ikä: 0 - n. 4 vuotta)

Lastenturvaistuin kiinnitetään selkä menosuuntaan päin joko etumatkustajan istuimelle tai takaistuimelle.

Hyväksytty ECE-ohjeistuksen nro 44/03 mukaan (ajoneuvokohtainen ja monikäyttöinen)

Soveltuu käytettäväksi seuraavissa OPEL-autoissa, joissa on valtuutetun myyjän asentama alkuperäinen OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmä:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Muissa autoissa, joissa ei ole alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää:

Tämä lastenistuin on asennettava selkä menosuuntaan päin ja sitä voidaan käyttää monissa eri autoissa. Se voidaan kiinnittää seuraavien autojen istuimiin:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Tärkeitä yleisiä turvallisuusohjeita

Tämä lastenturvaistuinjärjestelmä on hyväksytty eurooppalaisen Lastenturvaistuinjärjestelmiä koskevan normin ECE R 44/03 mukaisesti. Tarkastusmerkki ja rekisterinumero sijaitsevat oranssissa etiketissä.

Käyttö etumatkustajan istuimella!

Jos autossa on matkustajan turvatyyny tai sekä matkustajan että sivuturvatyyny, ei turvaistuinjärjestelmää saa käyttää etuistuimella.

Päivittäinen käyttö!

Käyttöohjetta on noudatettava tarkoin. Turvaistuinjärjestelmään ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, sillä ne voivat vaikuttaa haitallisesti järjestelmän turvallisuuteen.

Älä jätä lastasi koskaan yksin turvaistuinjärjestelmään!

Pidä pitkällä ajomatkoilla taukoja lapsen istumismukavuuden takia ja varo, että lapsi ei poistu huomaamatta autosta ajoradalle. Käytä aina mahdollisuuksien mukaan auton ovien lapsilukkoja.

Istuimen asennus!

Muista ehdottomasti, että kaikki turvaistuinjärjestelmän kiinnitykseen tarkoitetut hihnat on kiristettävä aina tiukasti. Lasta paikalleen pitävät istuinturvavyöt on kiristettävä tiukasti ja on huolehdittava siitä, että ne eivät ole kierteillä.

Liian löysät turvavyöt alentavat huomattavasti turvallisuutta ja voivat tunnetusti aiheuttaa lapselle onnettomuustilanteessa vakavia ruumiin vammoja.

Säilytä turvaistuinjärjestelmään kuuluvat lisäosat huolellisesti ja huolehdi siitä, etteivät yksittäiset osat joudu asennuksen aikana kateisiin. Turvaistuinjärjestelmän kovat ja muoviosat on sijoitettava siten, että ne eivät pysty jumittumaan päivittäisessä käytössä auton ovien tai säädettävien istuinten väliin!

Kanssamatkustajien ja matkatavaroiden varmistaminen!

Matkatavarat tai muut esineet, jotka saattavat aiheuttaa onnettomuustilanteessa loukkaantumisia, on varmistettava riittävällä tavalla. Älä aseta mitään esineitä hattuhyllylle, sillä ne voivat sinkoutua onnettomuuden yhteydessä ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos kuljetat turvaistuinta autossa ilman lasta, kiinnitä istuin aina autossa olevilla turvavöillä.

Pidä huoli siitä, että kaikki autossa olevat henkilöt käyttävät aina turvavöitä. Ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat onnettomuustapauksessa aiheuttaa turvaistuimessa olevalle lapselle huomattavan vaaran.

Onnettomuuden jälkeen!

Jos turvaistuinjärjestelmä on kuormittunut onnettomuuden aikana huomattavasti, se on vaihdettava uuteen.

OPEL FIX-Reboardin muuttaminen menosuuntaan osoittavaksi OPEL FIX-lastenistuimeksi!

OPEL FIX-Reboard voidaan muuttaa menosuuntaan osoittavaksi OPEL FIX-lastenistuimeksi.

On muistettava:

Lapsi on kuljetettava heikosti kehittyneestä kaulan ja kehon lihaksistosta johtuen selkä menosuuntaan päin niin kauan, kunnes lapsen paino on 9 kg. Suosittelemme muutoinkin istuimen käyttöä selkä menosuuntaan päin 18 kg:aan saakka, jolleivät turvavyöjärjestelmä tai jalkatilan ahtaus ole esteenä.

Lue ehdottomasti sivuilla 14 – 15 oleva muutosasennusohje ja liitteenä oleva OPEL FIX-lastenistuimen käyttöohje.

Ympäristö

Mitkään materiaalit eivät sisällä CFC:tä (kloorifluorihilivetyä).



OPEL FIX-Reboardin säätö lapsen mittoihin

Jos haluat muuttaa lapsen vapaata jalkatilaa

Reboard-kiila on asennettu sarjavalmistaisesti 9 kg:n painoisia lapsia (9 kk:tta) varten (tarkastusaukossa näkyy Reboard-1). Jos lapsi on isokokoisempi eikä sen jaloille ole enää riittävästi tilaa, on Reboard-kiila säädettävä seuraavalla tavalla: Irrota ristinupit ja työnnä Reboard-kiilaa niin pitkälle, että tarkastusaukossa näkyy teksti "Reboard 2" tai "Reboard 3" (kuva 2). Kiristä ristinupit takaisin paikoilleen.

Istuinturvavöiden säätö lapsen mittojen mukaan

Turvaistuinjärjestelmän turvavyöt on säädetty sarjavalmistaisesti kork. 9 kg:n painoisia lapsia (9 kk:tta) varten. Jos lapsesi on isompikokoinen, on vyöt säädettävä uudelleen lapsen olkapäiden korkeudelle. Käytä vyön aukkoa, joka sijaitsee istuimessa lapsen olkapäiden korkeudella (kuva 3).

1. vaihe: (kuva 4)

Irrota vöiden päät selkänojan takapuolella vyöankkurista.

2. vaihe: (kuva 5)

Pujota molemmat vyöt ylempään tai alempaan vyön ohjainaukkoon lapsen koosta riippuen.

3. vaihe: (kuva 6)

Pujota vöiden päät (lenkit) takaisin ankkuriin. Vyöt eivät saa olla kierteillä. Vrt. kuvassa 6 näkyvä lopputulos.



OPEL FIX-Reboardin asennus autoon, jossa on alkuperäinen OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmä

Asennus takaistuimelle

1. vaihe: Sovittimen kiinnittäminen

Aseta korkeustasaaja kuvan 7 mukaisesti takaistuimelle. Ota sovitin esille ja kiinnitä vyölukot vastakappaleisiin.

2. vaihe: Reboard-vyön kiinnittäminen

Vedä etuistuimen niskatuki irti. Ota järjestelmän mukana toimitettu Reboard-vyö esiin ja aseta niskatuen ohjaintangot molempien vyönlenkkien läpi siten, että vyölukko roikkuu selkänojan takapuolella. Aseta niskatuki takaisin paikoilleen ja säädä se oikealle kohdalleen.

Vedä lopuksi pitkä vyön pää selkänojan etupuolelta alas ja työnnä se istuimen ja selkänojan välistä selkänojan takapuolelle. Lukitse lukko ja kiristä vyö tiukalle vapaana roikkuvasta vyön päästä vetäen (kuva 8).

3. vaihe: Lastenistuimen kiinnittäminen

Aseta lastenistuin asennussuuntaan sovittimen eteen. Työnnä istuinta taaksepäin. Kummankin kiinnityslukon on lukittautuva kuuluvasti (kuva 9). Tarkasta, ovatko lukot varmasti kiinni vetämällä istuinta nykäyksittäin taaksepäin.

Kiinnitä seuraavaksi lastenistuimen selkänoja Reboard-vyöllä siten, että istuimen selkänojasta roikkuva vyölukko ja Reboard-vyön vapaasti roikkuva lukon kieli yhdistetään toisiinsa. Lukon on lukittautuva kuuluvasti eikä vyö saa olla kierteillä (kuva 10). Kiristä vyö sen vapaasta päästä tiukaksi siten, että lastenistuimen selkänoja kiristyy tiukasti etuistuimen selkänojaa vasten.

Asennus on täten valmis.

Tarkasta lopuksi, että lastenistuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.

Asennus etuistuimelle

(autoissa, joissa ei ole matkustajan turvatyynyä tai matkustajan ja sivuturvatyynyä!)

1. vaihe: Sovittimen kiinnittäminen

Ota sovitin esille ja kiinnitä vyölukot vastakappaleisiin (kuva 11).

2. vaihe: Lastenistuimen kiinnittäminen

Aseta lastenistuin asennussuuntaan sovittimen eteen. Työnnä istuinta taaksepäin. Kummankin kiinnityslukon on lukittautuva kuuluvasti (kuva 9). Tarkasta, ovatko lukot varmasti kiinni vetämällä istuinta nykäyksittäin takaisinpäin.

3. vaihe: Selkänojan kiristys kojelautaa vasten

Yhdistä lastenistuimen selkänojasta roikkuva vyölukko etumatkustajan istuimen alla olevan esiasennetun kiristyshihnan lukon kielekkeeseen. Lukon on lukittautuva kuuluvasti, eikä vyö saa olla kierteillä (kuva 12). Vedä vyö kireälle vapaasta päästä siten, että lastenistuimen selkänoja kiristyy tiukasti kojelautaa vasten.

Asennus on täten valmis.

Tarkasta lopuksi, että lastenistuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.



OPEL FIX-Reboardin asennus autoon, jossa ei ole alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää

Asennus takaistuimelle

1. vaihe: Lastenistuimen kiinnitys 3-piste-turvavyöllä

Lastenistuin voidaan asentaa tukevasti vain takaistuimen ulommaisille paikoille. Vedä tarvittava 3-pistevyö esille ja työnnä lukon kieleke lukkoon.

Aseta lastenistuin lantiovyön päälle. Työnnä istuinta selkänojaan päin siten, että OPEL FIX-kiila ohjautuu selkänojan ja istuinosan väliseen rakoon (kuva 13).

Pujota lantiovyö kahden, sinisellä nuolella merkityn vyönohjainpidikkeen ympärille kuten kuvassa 14.

Kiristä lopuksi lantiovyö vetämällä voimakkaasti ristikkäisvyöstä.

2. vaihe: Reboard-vyön kiinnittäminen

Vedä etuistuimen niskatuki irti. Ota järjestelmän mukana toimitettu Reboard-vyö esiin ja aseta niskatuen ohjaintangot molempien vyölenkkien läpi siten, että vyölukko roikkuu selkänojan takapuolella. Aseta niskatuki takaisin paikoilleen ja säädä se oikealle kohdalleen.

Vedä lopuksi pitkä vyön pää selkänojan etupuolelta alas ja työnnä se istuimen ja selkänojan välistä selkänojan takapuolelle. Lukitse lukko ja kiristä vyö tiukalle vapaana roikkuvasta vyön päästä vetäen (kuva 8).

3. vaihe: Selkänojan kiristys etuistuinta vasten

Kiinnitä seuraavaksi lastenistuimen selkänoja Reboard-vyöllä siten, että istuimen selkänojasta roikkuva vyölukko ja Reboard-vyön vapaasti roikkuva lukon kieli yhdistetään toisiinsa. Lukon on lukittautuva kuuluvasti eikä vyö saa olla kierteillä (kuva 10). Kiristä vyö sen vapaasta päästä tiukaksi siten, että lastenistuimen selkänoja kiristyy tiukasti etuistuimen selkänojaa vasten.

Asennus on täten valmis.

Tarkasta lopuksi, että lastenistuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.



OPEL FIX-Reboardin asennus autoon, jossa ei ole alkuperäistä OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää

Asennus etuistuimelle

(autoissa, joissa ei ole matkustajan turvatyynyä tai matkustajan ja sivuturvatyynyä!)

Lastenistuimen asennus auton etuistuimelle autoissa, joissa ei ole OPEL FIX-kiinnitysjärjestelmää on mahdollista vain silloin, jos valtuutettu myyjä on varustanut auton autokohtaisella lisävyöllä.

1. vaihe: Lastenistuimen kiinnitys 3-piste-turvavyöllä

Vedä etumatkustajan istuimen 3-pistevyö esiin ja työnnä lukon kieleke lukkoon.

Aseta lastenistuin lantiovyön päälle. Työnnä istuinta selkänojaan päin siten, että OPEL FIX-kiila ohjautuu selkänojan ja istuinosan väliseen rakoön (kuva 13).

Pujota lantiovyö kahden, sinisellä nuolella merkityn vyönohjainpidikkeen ympärille kuten kuvassa 14.

Kiristä lopuksi lantiovyö vetämällä voimakkaasti ristikkäisvyöstä.

2. vaihe: Selkänojan kiristys kojelautaa vasten

Yhdistä lastenistuimen selkänojasta roikkuva vyölukko etumatkustajan istuimen alla olevan esiasennetun kiristyshihnan lukon kielekkeeseen. Lukon on lukittautuva kuuluvasti eikä vyö saa olla kierteillä (kuva 12). Vedä vyö kireälle vapaasta päästä siten, että lastenistuimen selkänoja kiristyy tiukasti kojelautaa vasten.

Asennus on täten valmis.

Tarkasta lopuksi, että lastenistuin on kiinnitetty ohjeen mukaisesti.



Lapsen turvavöiden kiinnitys

1. vaihe: Istuinturvavöiden kiristys (ks. kuvat 15 ja 16)

Avaa turvavyön lukko ja aseta lapsi istuimen istuinosaan. Tarkasta, että lapsi istuu mukavasti ja että turvavyöt on säädetty lapsen koon mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavat säätötyöt on kuvattu luvussa "Säätö lapsen mittoihin".

Aseta yläturvavyöt lapsen olkapäiden yli. Vedä keskiturvavyö lapsen jalkojen välistä ylös.

Aseta molemmat lukon kielekkeet kuvan 16 mukaisesti päällekkäin ja työnnä ne vyölukkoon siten, että lukittuminen kuuluu selvästi.

Jos vyöt eivät ole riittävän pitkät, voit löysätä vöitä keskussäätövyöllä (ks. kuva 15). Nosta tätä tarkoitusta varten istuinosan etupuolen alaosassa olevaa metallikosketinta ylöspäin ja vedä olkapäiden yli kulkevia vöitä taaksepäin.

2. vaihe: Istuinvöiden kiristys (ks. kuva 17)

Vedä säätökohdan remmin päästä niin kauan, että istuinvyö kiristyy tiukasti lapsen keholle. Mitä tiukemmalla vyö on, sitä paremman turvan se antaa lapselle onnettomuuden sattuessa.

OPEL FIX-Reboardiin tehtävät muutokset

OPEL FIX-Reboard-turvaistuin on suunniteltu siten, että lapsen kasvaessa ulos Reboard-järjestelmästä se voidaan muuttaa yksinkertaisilla muutostöillä istuimeksi, jossa lapsi istuu katse menosuuntaan. Seuraavat 3 vaihtoehtoa ovat mahdollisia:

OPEL FIX-lastenistuin jossa törmästyyn
OPEL FIX-lastenistuin
OPEL FIX-istuintyy

painoluokalle I (9* - 18 kg)
painoluokalle II (11 - 25 kg)
painoluokalle III (22 - 36 kg/150 cm)

* Suosittelemme kuitenkin törmästyynillä varustettua lastenistuinta käytettäväksi vain lapsen painon ollessa yli 11 kg.

OPEL FIX-Reboardin muuttaminen OPEL FIX-lastenistuimeksi

Lähtökohta ennen muutostöitä on esiasennettu OPEL FIX-Reboard mukana toimitettuine lisäosineen, ks. kuva 1.

Muutostyöt suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. vaihe: Istuinturvavyöjärjestelmän irrotus

- Irrota olkapään ylimenevän vyön päät selkänojan takana vyöankkurista ja vedä yläturvavyöt etukautta irti istuimesta (ks. kuvat 1 ja 2).
- Irrota tämän jälkeen OPEL FIX-kiila avaamalla ristinupit. Irrota OPEL FIX-kiila ja sen alla sijaitseva symbolilevy.
- Irrota seuraavaksi keskivyö. Irrota vyölenkit vyön loppukappaleista ja vedä keskivyö ylöspäin irti istuimesta.
- Pujota keskussäätövyö irti muovisesta vastakappaleesta. Paina samalla metallikosketinta ja vedä keskussäätövyö takaapäin ulos (kuva 3).
- Lopuksi irrotetaan turvavyö ja vyölukko istuimen selkänojasta. Irrota vaahtomuovipäällyste selkänojan yläosasta ja vedä vyölenkit ulos muovisesta vastakappaleesta. Vedä vyö ulos takakautta (kuva 4).

2. vaihe: OPEL FIX-kiilan asennus katse menosuuntaan -käyttöä varten

- Kiinnitä symbolilevy jälleen istuimen alaosaan.
- Käännä OPEL FIX-kiilaa 180° sen alkuasentoon nähden niin, että lukon kielekkeet osoittavat taaksepäin ja aseta kiila istuimen alaosalle (ks. kuva 5). Tarkastusaukossa tulee näkyä vastaava symboli.
- Ruuvaa ristinupit muutostöiden jälkeen tiukasti paikoilleen.

OPEL FIX-lastenistuimen muuttaminen OPEL FIX-istuintyynyksi

Lähtökohtana on katse menosuuntaan asennettu OPEL FIX-lastenistuin.









1. vaihe: Selkänojan irrotus

- Irrota ruuvimeisselillä molemmat selkänojan alaosassa sijaitsevat ruuvit ja irrota selkänoja (ks. kuvat 7 ja 8).

2. vaihe: OPEL FIX-kiilan säätö

- Irrota ristinupit ja työnnä kiilaa niin pitkälle eteenpäin, että kuvassa 6 näkyvä symboli tulee näkyviin. Kiristä ristinupit takaisin paikoilleen.

Yllä esitettyjä OPEL FIX-turvaistuinvariantteja varten on mukana erillinen käyttöohjeensa. Lue se tarkoin.



Hoito-ohje

Perusteellinen tahranpoisto:

Pyyhi tahrat aina tahran ulkoreunasta tahran keskiosaan päin välttääksesi reunojen muodostumista!

Tahranpoisto-ohjeita erilaisille tahratyypeille:

Tahratyyppi	Toimenpide
Veri	Käsittele kylmällä suolavedellä (sekoitus: 2 teelusikallista ruokasuolaa 1 litraan vettä), huuhtelee ja taputtele käsipyyhkeellä; käsittele jäljelle jääneet tahrat miedolla verhousshampoolla. Huuhdo lopuksi pelkällä vedellä.
Voi	Raaputa voi varovasti veitsen tylsällä päällä kankaasta. Taputtele varovasti näkyviä tähteitä. Poista tähteet vedettömällä liuotinaaineella (esim. lakabensiinillä).
Oksennus	Käsittele kylmällä vedellä.
Hedelmä- tai marjatahrat	Käsittele kylmällä hienopesuaineliuksella ja huuhdo pelkällä vedellä.
Purukumi	Poista purukumi pinnasta tylsällä veitsellä. Jos jäljelle jää tahra, sumuta siihen jäädytysainetta. Tahra voidaan poistaa hankaamalla tai harjaamalla.
Ketsuppi	Irrota veitsen tylsällä päällä. Taputtele jäämiä ja käsittele tarvittaessa verhousshampoolla.
Kura	Poista mahdollisimman tarkkaan veitsen tylsällä päällä. Anna jäämien kuivua ja imuroi ne. Jos pintaan jää tahra, käsittele shampoolla.
Virvoitusjuomat	Taputtele nestettä heti imukykyisellä liinalla, luutulla tai sienellä.
Kaakao tai kahvi	Pese haalealla hienopesuaineseoksella ja huuhdo pelkällä vedellä.
Urea, lima, hiki	Poista mahdollisimman tarkkaan tuputtamalla ja poista jäämät verhousshampoolla, huuhdo tarkasti.