

Notice d'utilisation siège pour enfant OPEL


Différentes versions disponibles:

Siège pour enfant OPEL
avec tablette anti-choc
Siège pour enfant OPEL
Siège réhausseur pour enfant OPEL

Catégorie de poids I (9° à 18 kg) Catégorie de poids II (15 à 25 kg) Catégorie de poids III (22 à 36 kg)

Molia habitat mandana vaporalusi stvillius in siligu svas inbitsiin assilahoo vasiamust borquo l'uriust a siliaist su politi da 11 hg

Homologué selon le règlementation ECE n° 44/03 (universel) Pour le montage dans le seus de la marche sur la banquette de vièges surfère du sur le siège du pesseger syant



Possible uniquement sur des véhicules équipés de ceintures de sécurité trois pointe avec rétracteur homologués selon la réglementation ECE n° 18 ou d'autres normes équivalentses. part-no.: 90513347 / 90513434



Directives générales relatives à la sécurité

Ce système de siège pour enfant set homologué selon le norme européenne portent sur les systèmes de retenue pour enfants ECE H 44/03. Vous trouverez le marque de contrôle et le numéro d'homologation sur l'étiquette orange. N'utilisez jernals le siège pour enfant sens la housse ou le capitonnage prescrit. Ne remplacez pas le matériau de ces composents par un matériau différent de celui indiqué par le febricant. Les matériaux utilisée pour le housse et le capitonnage jouent un rôle essentiel à la fonction de sécurité assurée par le siège pour enfant.

Utiliantion des systèmes de sécurité pour enfants en liaison avec des sirbagel

Uniliesz uniquement les places arrière latérales pour le montage du système de sécurité enfant. L'airbag constitue un danger pour l'enfant en ces d'acoldent et lorsque ce dernier est mai estle. Sur les véhicules équipés d'un airbag côté passager avant, mais sans airbag latéral: le montage dans le sens de la marche d'un siège pour enfant sur le siège du passager avant est autorisé ei ce dernier est complètement coulisse vers l'arrième. Sur les véhicules équipés d'airbage latéraux, la montage d'un système de sécurité anfant est interdit.

Utilization au quotidieni

Respectez acrupulausement la notice d'utilization. Il set intendit d'effectuer des modifications, quelles qu'elles solent, sur le système de sécurité entant car l'effet protecteur s'en trouvereit ainsi annulé.

Ne laleacz jurnule votre enfant installé our le système de edeurité antant sans purveillance l

Larsque vous effectuez de longs trajets avec un enfant, faites de longues pauses et vallez à ce qu'il n'aile pau eur la chaussée en descendant du véhicule lorsqu'il est latesé sans aurveillance. Utilisez toujoure le sécurité enfant des portes de volture el celles-ci en sont équipées.

Lors du montage du eiège!

Veillez absolument à ce que toutes les sangles servant à la fixation du système de sécurité de votre enfant solerit toujours blen tendues. Les sangles de maintien de l'enfant doivent être blen tendues et ne doivent paz être villées. Si les sangles ne sont paz tendues, l'efficacité du système s'en trouve sensiblement diminuée et l'expérience a montré qu'en cas d'accident, les blessures de l'enfant sont besucoup plus graves.

Pour éviter que des organes internes scient blessés en cas d'accident, placez toujours le ceinture abdominais de façon qu'alle soit bien tendue sur le bassin. Pour les enfants pesant jusqu'à 22 kg, afin d'éviter qu'ils ne puissent desserrer eux-mêmes la sangle et le remonter sur laur ventre, utilisez la pince de sangle qui se trouve sur la siège pour enfant. Sur les sièges pour anfant OPEL evec tablette anti-choc, placez la tablette la plus près possible du corps de l'enfant afin que les sangles ne puissent pas se desserrer.

Conservez soigneusement les pièces accessoires du eyetème de siège pour enfant et veillez à ne pas les égarer lors du montage. Disposez les plèces rigides et les pièces en plastique du eyetème de sécurité enfant de manière à ce qu'elles ne puissent pas être coincées entre les portes ou les sièges régiables du véhicule pendant l'utilisation quotidienne.

Reterna des passagers et des objetel

Calez les bageges ou tout autre objet pouvent occasionner des biessures en cas d'accident. Ne posez pas d'objets sur la plaga errière car ils peuvent se transformer en projectiles dangereux en ces d'accident. Lorsque vous circulez sans votre enfant avec la système de sécurité antant installé dans le véhicule, bioquez-le avec la celulure de sécurité du véhicule.

Veillez à ce que tous les passagere exient toujours attachés. En cas d'accident, les personnes non attachées peuvent constituer un danger grave pour les enfants installés dans le système de écurité enfant.

Après un acaldenti

Si voltre syntème de sécurité enfant a été fortement soilicité lors d'un accident, il faut le remplacer,

Transformation du élège pour entant QPEL

Respectez impérativament les instructions de munitage et de transformation.

Veus pouvez compléter votre siège pour enfant OPEL pour qu'il corresponde à la version avec tablette anti-choc (catégorie de poids i) en commandant la tablette en accessoire auprès de votre concessionnaire OPEL.

Compatibilité svec l'environnement

Tous les matériaux utilisés sont sans CFC.





Instructions de montage Siège pour enfant OPEL avec tablette anti-choc

Bur les vétricules équipés d'un nirbag ofté passager ment, mais sur a airbag intérni: la montage dans le sens de la marche d'un etège pour enfant sur le viège du passager munt est autorisé ni ou duraier est complètament coulinsé vers l'arrière. Sur les véhiquies d'un système de vécurité enfant est interdit.

Catégorie de poids | (Poids de l'enfant compris entre 9 et 18 kg).

É Naim Ma¢Mandado o copéidéirí d'Arlbur lu nligu erus talabta arti-cirus undamark bruquu l'aritad a adhart un poids da 11 lu

Dane ce cae, ne fixez le elège pour enfant OPEL (en même temps que l'enfant) qu'avec la celinture trois points du véhicule.

Flutumus de Perstant

Première étape: mise en place de l'enfant (fig. 1 et 2)

Asseyez l'enfant sur le siège pour enfant. Prenez la tablette anti-choc et faites pesser la celntura abdominale de la celnture trois points tirée à travere la fente de guidage de la tablette anti-choc. Encliquetez de manière audible la languette de la serrure dans la serrure de la celnture.

Deutsième étape: (fluition de la tablette anti-choc et miles en place de la calmura (flui 3)

La cainture abdominale et la ceinture diagonale passent au-dessus du mentonnet de guidage de ceinture. Tirez énergiquement sur la ceinture diagonale pour que la tablette anti-choc se mette bien en place contre le corps de l'enfant. Piecez alors également la ceinture diagonale tendus à fond dans la fante de guidage de la tablette anti-choc. Les deux ceintures doivent raposer dans les fentes (atérales rouges du support en métal prévenant ainsi un desserrement des ceintures.

L'enfant est ainei retenu.

part-no.: 90513347 / 90513434





Instructions de montage Siège pour enfant OPEL

thur les véhicules équipés d'un airbag oôté passager évent, meis suns airbag latéral: la mortage clans le sens de le marche c'un siège pour enfant sur le ciège du pesseger évent ést autorisé el se dernier est complètement coulisé vers l'arrière. Sur les véhicules équipés d'airbage létéraux, le montage d'un symbre de sécurité extent est interdit.

Catégorie de poids II (Polds de l'enfant compris entre 15 et 25 kg)

Dans de cas, na fixez le siège pour enfant OPEL (en même temps que l'enfant) qu'avec la caimbre trois points du véhicule.

Réterrue de l'enfant

Promière étupe: mise en place de l'unfant

Asseyez l'enfant que le alège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité trois points et encienchez de manière audible la languette de farmature dans la servue de ceinture.

Danocièrea sitapa: guidage de la ceinture (fig. 5 et 6)


Placez la ceinture abdominale sous le mantonnet de guidage de ceinture indiqué par une flèche rouge et la cainture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage.

Adeptation du guidage de celulure supérieur à la heuteur d'épaules de l'enfant (chap. 7)

Guidez la ceinture diagonale de fagon qu'alle passe au-déssus des épaules de l'enfant et qu'il ne pulsas glisser par-dessus en cas d'accident, mais sans que celle-ci lui seme le cou. Vous pouvez adapter le guidage de celnture en tirant le bouton d'arrêt situé derrière l'agrafa de celnture et en régiant celle-ci à la hauteur correcte. Ouvrez alors le couvercle et referméz-le après le régiage.

Trobskime étape: blocege du système de celature (fig. 6)

Ouvrez le couvercle rouge sur l'agrere de ceinture. Tirez énergiquement sur la ceinture diagonale pour que le ceinture abdominale se tende contre le basein de l'enfant. Placez la ceinture diagonale bien tandue dans le guidage de l'agrafe de ceinture et farmez le couvercle.









Transformation en siège réhausseur pour enfant OPEL

Au départ, le slâge pour enfent OPEL doit être crienté dans le sens de la marche.

démontage du docaler de alège

A l'alde d'un tournevis, retirer les deux vis fandues letérales se trouvant à la partie inférieure du dossier et retirez le dossier (voir fig. 1 et 2).





part-no.: 90513347 / 90513434





Instructions de montage Siège réhausseur pour enfant OPEL

Sur les withcules équipés d'un airbag câté passager munt, mais sens airbag intérnit la montage clans le sens de la marche d'un siège pour sufant sur le siège du passager event set autorisé el ce dennier est complètement coullesé vere l'arrière. Sur les withou-les équipés d'airbags intéraux, le montage d'un ayutème de écourité enfant est interdit.

Catégorie de poids III (Polds compris entre 22 et 36 kg / taille 150 cm)

Dans ce cas, ne fixez le siège pour enfant OPEL (en même temps que l'enfant) qu'avec la ceinture trois points du véhicule.

Retenue de l'enfant

Prumière étape: mba un place de l'erriunt

Asseyez l'anfant aur la siège pour anfant. Prenez la cainture de sécurité trois points et encienchez de manière audible la languette de fermeture dans la servure de ceinture.


Deuxième étape: quidage de la ceinture (lig. 5 et 6)

Placez la caintura abdominale aous le mantannet de guidage da ceinture indiqué par une Rèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage.

Tiraz alors énergiquement sur la celinture diagonale pour que la celinture abdominale se tande contre le basein de l'enfant.

Tendaz la caintura diagonale de façon qu'ella passa au-deasus des épaules de l'enfant (fig. 9), et qu'il ne puisse glisser par-dessur la ceinture en cas d'accident, mais sans que la ceintura na lui sarre le cou. Corrigaz le cas échéant sa position en modifiant la réglaga an bauteur (s'il existe) du guidage de ceinture supérieur (fig. 10).

Volliaz à ca que l'enfant ne fazze pas pazzer la celinture d'agonale dantière lui pendant la conduite.





Notice d'entretien

Principe de baue à respecter lors du nettoyage de teches:

Frottez toujours en peutant du bord de la tache et en progressant vers son centre afin d'éviter les surécies!

Résumé des taches apacifiques et de leur nettoyege:

Type de tache	Que faire?
Sang	Nettoyez à l'eau froida salés (mélange: 2 cullères à café de sel pour 1 L d'eau), rincez et épongez avec une serviette, traitez ensuite les traces persistentes avec un shempooling doux pour coussins. Rincez ensuite à l'eau cieire.
Beune	Hatiraz doucement le beurre du tizeu an utilieant le plat d'un couteau. Épongez ensulte avec précaution les regises de beurre. Retirez les autres reates à l'aide d'une solution sans aau (p. ex. au white-spirit).
Yombauru	Nattoyez à l'eau froide.
Techon do fruita ou de fruite rouges	Nattoyez avec une solution à base de lessive pour lainages et rincez à l'esu claire.
Pâte à mâcher	Enlevez la pâte à mâcher avec le plat d'un couteau, en cas da tacha sub- sistant, vaporisaz-la avec un produit givrant. Vous pouvaz ensuite retirer la tache en la frottant ou en la brassant.
Kelichup	Éliminez le ketchup avec le plat d'un couteau, épongez les restes, le cas échéant, nattoyez ansuite avec un abampooing pour coussine.
Boue	Éliminaz autant que possible la boue avec la plat d'un coutesu. Laissaz aécher les restes de boue et aspiraz-les ensuite. En cas de tacha peralstante, nettoyez-la ensuite au s'ampooling.
Balasons Guicréas	Épongez aussitüt la liquide avec un chiffon absorbent, un essule-tout ou une aponge.
Biologon au chocolet ou calié	Nattoyez avec une sciution Hêde à base de lessive pour lainage et rincez à l'esu claire.
Urine, baye, suaur	Épongez autant que poseible et nattoyez le reste au champooing, rincez coigneusement.