

part number: 90010579

- Ⓓ ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim
- Ⓐ Opel Austria GmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59, A-1220 Wien
- Ⓒ Opel (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21, CH-2501 Biel-Bienne
- Ⓘ Opel Ireland Ltd., Heather Road, Sandyford, IRL-Dublin 18
- Ⓕ Opel France, SA, 1 à 9, Avenue du Marais, F-95101 Argenteuil Cedex
- Ⓘ Opel Italia S.p.A., Piazzale dell'Industria, 40, I-00144 Roma
- Ⓔ Opel España de Automóviles, S. A, Poligono Entrerrios, E-50639 Figueruelas Zaragoza
- Ⓟ Opel Portugal – Comércio e Indústria de Veículos, S.A., Quinta da Fonte – Edifício Fernaõ de Magalhães, Piso 2 – Porto Salvo – 2780 Oeiras
- Ⓑ Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500, B-2030 Antwerpen
- Ⓝ Opel Nederland B.V., P.O. Box 1100, NL-3360 BC, Sliedrecht
- Ⓓ Opel Danmark, Tobaksvejen 22, DK-2860 Søborg
- Ⓕ Saab Opel Sverige AB, S-61180 Nyköping
- Ⓝ Opel Norge AS, P.O. Box 133, N-2020 Skedsmokorset
- Ⓕ Opel Oy, Pajuniityntie 5, FIN-00320 Helsinki
- Ⓖ Opel Hellas SA, 32 Kifisias Avenue, Atrina Center, GR-151-25 Amaroussion, Attica
- Ⓒ Opel C&S s.r.o., Na Pankráci 26, CS-14000 Prague 4
- Ⓕ Opel Hungary Distribution Ltd, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- Ⓟ General Motors Poland, Domaniewska 41, PL-02-672 Warszawa
- Ⓕ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest
- Ⓕ Opel Danadria, Kapás utca 11 – 15, H-1027 Budapest



NOTICE D'UTILISATION

Pèse-antigel

Le «OPEL 3000» convient à tous les antigels à base d'éthandiol (éthylène glycol). Il compense de lui-même les variations de température, c'est-à-dire qu'il donne une indication correcte pour toutes les températures d'eau réfrigérante.

1. Enfoncer le tube flexible sur la tubulure de la soupape papillon. La soupape doit être ouverte de sorte que le symbole ϕ soit visible par devant.
2. Tenir l'appareil verticalement et presser la poire d'aspiration à fond. Aspirer tout d'abord lentement, jusqu'à ce qu'un tiers environ de la chambre soit rempli, puis aspirer rapidement en relâchant la poire. L'aspiration rapide immédiate risque de provoquer la formation de bulles d'air.
3. Une fois la chambre remplie, le liquide passe par un canal intérieur dans la partie inférieure de la poire d'aspiration. Lorsque l'aspiration est terminée, c.-à-d. quand la chambre est entièrement remplie et la poire à nouveau détendue, fermer la soupape en effectuant une demi-rotation, de sorte que le symbole \ominus soit visible de devant.
4. Frapper avec le doigt contre la chambre, de la même façon qu'on frappe à une porte. Si des bulles d'air s'étaient formées contre la graduation flottante, elles seraient ainsi éliminées. Elles pourraient nuire à la précision de la mesure.
5. Lors de la lecture l'appareil doit être tenu verticalement, la chambre doit être remplie entièrement et la graduation flotter librement.
6. Plus il y a d'antigel dans le prélèvement, plus la graduation flotte haut. L'aiguille flottante (qui est toujours maintenue à l'horizontale par un contre-poids) indique la protection contre le gel en degrés Celsius au-dessous de zéro sur la graduation. Jusqu'à cette température, l'eau réfrigérante est protégée contre le gel.
7. Pour vider l'appareil, ouvrir la soupape et presser fortement plusieurs fois la poire. Nettoyer de temps en temps l'appareil par aspiration d'eau chaude.